VEO™ MULTIGAS MONITOR

PC met Windows XP

gebruiksaanwijzing





Article no: 0000-1851 Edition: 00

Aansprakelijkheid

PHASEIN AB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe, indirecte of vervolgschade noch voor verlies van bedrijfswinst, inkomen of andere bedrijfsschade, het niet kunnen gebruiken van de apparatuur, verlies van bedrijfsinformatie of anderszins veroorzaakt door onoordeelkundig of onjuist gebruik van het product.

Garantie

PHASEIN AB garandeert dat het geleverde product grondig is getest en beantwoordt aan de gepubliceerde specificaties. PHASEIN AB geeft geen enkele garantie voor verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel van het product. PHASEIN AB geeft geen garantie voor het gebruik van het product of de resultaten ervan zoals de correctheid, nauwkeurigheid of anderszins.

Handelsmerken

PHASEIN AB is rechthebbende van de gedeponeerde handelsmerken: PHASEIN IRMA™ en PHASEIN BLUEYE™ Windows en VEO™ Multigas Monitor. Om inbreuk op de handelsmerken te voorkomen wordt iedere auteur die bovengenoemde omschrijvingen gebruikt verzocht ten minste eenmaal per artikel te wijzen op de handelsmerken.

Patenten

PHASEIN AB is houdster van de volgende patenten betreffende de producten die in deze handleiding worden beschreven:

SE519766 SE519779 SE523461 SE524086 Overige patenten zijn aangevraagd.

Auteursrecht

Dit document bevat informatie die wordt beschermd door auteursrechten. Alle rechten worden voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PHASEIN AB.

PHASEIN AB

Svärdvägen 15, 182 33 Danderyd, Sweden. <u>www.phasein.se</u>

Artikel nummer: 0000-1851 Editie: 00 Uitgave maart 2005 Alle rechten voorbehouden. © 2005 PHASEIN AB De informatie in dit document kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

Gebruiksdoel

Het gebruik van de VEO Multigas Monitor is bedoeld voor het verkrijgen van real-time en afgeleide resultaten van gasmetingen voor technisch, wetenschappelijk en klinisch gebruik in Intensive care, anesthesie en .

De VEO Multigas Monitor voor notebook en PC omvat een PHASEIN IRMA mainstream probe en de benodigde software voor het weergeven van meetresultaten in grafische en numerieke vorm op een notebook of PC. De software bevat ook alarminstellingen en de opslag van klinische gegevens.

De IRMA mainstream probe meet continu het gehalte van CO₂, N₂O, O₂, en van de anesthetica Halothane, Isoflurane, Enflurane, Sevoflurane en Desflurane in gasmengsels en is verkrijgbaar in diverse parameterconfiguraties.

Bij klinische toepassingen is dit niet bedoeld als enige vorm van patiëntenbewaking. Zij dient altijd te worden gebruikt in combinatie met bewaking van andere vitale functies en/of de vakkundige beoordeling van de conditie van de patiënt door een arts. De VEO Multigas Monitor is bedoeld voor gebruik door opgeleid en bevoegd personeel in de gezondheidszorg.

De monitor is niet bedoeld voor gebruik tijdens transport zoals in auto's of vliegtuigen.

Waarschuwingen

Houd u aan de volgende waarschuwingen voor veilige bediening van het toestel:

- De gebruiker van de VEO Multigas Monitor dient te beschikken over voldoende kennis van notebook- en PC-gebruik en over diepgaande kennis van gasmetingen.
- De VEO Multigas Monitor is slechts bedoeld als aanvulling bij de beoordeling van de patiënt. Zij dient te worden gebruikt in samenhang met de beoordeling van klinische tekenen en symptomen.
- De IRMA probe mag niet worden gebruikt in de nabijheid van ontbrandbare gassen.
- Disposable adapters (meetkamers) mogen niet worden hergebruikt en dienen volgens de richtlijnen voor ziekenhuisafval te worden verwijderd.
- Gebruik alleen de originele PHASEIN zuurstofcellen. Uitgewerkte cellen dienen als ziekenhuisafval te worden behandeld.
- Metingen kunnen worden beïnvloed door mobiele communicatieapparatuur zoals telefoons en portofoons. Zorg ervoor dat de IRMA probe wordt gebruikt onder de juiste elektromagnetische omstandigheden.
- De Airway Adapters zijn NIET ontworpen voor gebruik bij neonaten.

Notebooks en PC's :

- $\circ\;$ worden gevoed door batterijen zonder aansluiting op andere apparatuur of het lichtnet of
- worden aangesloten op netvoeding van medische kwaliteit die beantwoordt aan B-d isolatie volgens EN60601-1.

 (\mathbf{i})

Houd u aan de volgende aanbevelingen voor veilig gebruik van het toestel:

- Gebruik de VEO multigas monitor uitsluitend met PHASEIN IRMA mainstream probes.
- Gebruik de IRMA probe uitsluitend met originele PHASEIN adapters en zuurstofcellen.
- Plaats de meetkamer niet tussen de ET-tube en een kniestuk daar het meetvenster dan kan worden geblokkeerd door vocht of slijm van de patiënt.



 Zorg ervoor dat de vensters van de meetkamer altijd in verticale positie zijn om aanslag van secreties te voorkomen.



- Voorkom de vorming van condens en vochtvorming in de meetkamer door deze horizontaal te plaatsen (niet afhankelijk van zwaartekracht!)
- Gebruik de IRMA probe niet in combinatie met vernevelde medicamenten daar deze de lichttransmissie te veel beïnvloeden.
- De zuurstofcel van de IRMA probe dient bij gebruik altijd naar boven te wijzen.



- De IRMA probe mag niet in vloeistof worden gesteriliseerd of ondergedompeld.
- Oefen geen trekkracht uit op de kabel van de probe.
- Gebruik het toestel niet bij temperaturen lager dan 10° C of hoger dan 35° C.
- Laat het toestel niet onbeheerd aanstaan.
- Zet geen flessen o.d. met vloeistoffen op of bij de PC, notebook.
- Controleer voor het gebruik alle alarminstellingen van de VEO multigas monitor.
- Onderdruk akoestische alarmen niet als daarmee de veiligheid van de patiënt kan worden geschaad.

- Sluit alle andere toepassingen zoals screen-savers e.d. op de PC, notebook voor gebruik van de VEO multigas monitor.
- Nooit het toestel omhoogtrekken aan de kabel van de IRMA probe.
- Plaats het toestel zo dat het nooit op de patiënt of personeel kan vallen.

2. Voorbereiding voor het gebruik

2.1. Systeemvereisten

2.1.1 PC, notebook

Uw computer en systeem software dienen aan de volgende minimumeisen te voldoen:

- besturingssysteem Microsoft[™] Windows[™] XP Professional
- Microsoft.NET Framework 1.1 geïnstalleerd
- processor Intel[™] Pentium4[™] 1.2 GHz of sneller
- geheugen 256 MB of meer
- schermresolutie 1280 x 1024 of beter



2.1.2 Gebruiker

De gebruiker van de VEO Multigas monitor dient over voldoende kennis te beschikken voor het bedienen van een computer en over diepgaande kennis van het meten van gasconcentraties,

2.2. VEO Multigas monitor Windows XP systeem

Windows XP met notebook



2.3. Het installeren van de VEO Multigas Monitor onder Windows XP

De VEO Multigas Monitor software wordt geleverd op een mini CDROM.

- 1. Zet de computer aan.
- 2. Sluit alle niet noodzakelijke toepassingen af.
- Als het programma nog niet is geïnstalleerd dient u Microsoft.NET Framework 1.1 te downloaden en te installeren gebruik makend van Windows Updates of rechtstreeks van de Microsoft website <u>www.microsoft.com</u>
- 4. Plaats de mini CDROM in de CD-speler van de computer.
- 5. Installatie volgt automatisch. Indien de installatie niet automatisch gebeurt klikt u CD-Rom aan en dubbelklikt u op "VEOXPInstall".
- 6. Volg de aanwijzingen op het scherm.
- 7. Het PHASEIN VEO icoon wordt automatisch op het bureaublad geplaatst.
- 8. Dubbelklik op het VEO icoon om het Multigas Monitor programma te starten.

2.4. Gereedmaken van de IRMA probe

- 1. Controleer de IRMA probe op uitwendige schade na het openen van de verpakking.
- 2. Zet de PC, notebook aan.
- 3. Steek de IRMA[™] connector direct in de USB connector van PC of Notebook
- 4. Klik de IRMA probe op de meetkamer. Let op: de meetkamer past slechts op één manier in de IRMA probe!



5. Een groene LED licht op ten teken dat de IRMA probe gereed is voor het gebruik.



2.5. Starten van de VEO Multigas Monitor

Sluit de IRMA probe aan zoals beschreven in sectie 2.4

Zet de PC, notebook aan en start het VEO Multigas Monitor programma door dubbelklikken of aanwijzen van het VEO icoon op het bureaublad resp. in het startmenu.



PC

Verbind de IRMA probe met de USB connector van de PC. Controleer of de LED op de IRMA probe groen is. Het startscherm (fig.1) moet nu op het scherm verschijnen.

fig.1



De IRMA probe communiceert met de VEO Multigas Monitor via een COM poort van PC, notebook. Als de COM poort correct is geconfigureerd zal de VEO Monitor direct beginnen met de meting. De VEO Multigas Monitor herkent automatisch het type van de aangesloten IRMA probe.

Voorbeeld: als een IRMA ICU probe wordt gedetecteerd zal het volgende beeld op het scherm verschijnen.



Als de COM poort niet juist is geconfigureerd zal het startscherm ongewijzigd zichtbaar blijven. Om de COM poort te configureren kunt u als volgt verder gaan:

2.5.1 PC, Notebook

- 1. Zet de computer aan.
- 2. Steek de plug van de IRMA probe in de USB aansluiting van de computer.
- 3. Open vanuit Windows het Configuratiescherm en kies daar SYSTEEM.
- 4. Kies in SYSTEEM voor HARDWARE en selecteer APPARAATBEHEER.
- 5. Ga naar POORTEN en controleer welke COM PORT wordt gebruikt door de IRMA probe.
- 6. Start de VEO Multigas Monitor door dubbelklikken op het VEO icoon op het bureaublad.
- 7. Kies het icoon TOOLS 🐓 en ga naar COM PORT selecteren.
- 8. Voer de waarde van de COM PORT in die u hebt genoteerd en druk op START
- 9. De VEO Multigas Monitor zal nu de gegevens van de IRMA probe verwerken.

2.6. Verbinden van de Airway Adapter (meetkamer) met het patiëntensysteem.

De 15 mm male connector van de IRMA probe meetkamer past in het Y-stuk van het patiëntensysteem.



In de 15 mm female connector van de meetkamer past de connector van de endotracheale tube.



2.7. Controle voor gebruik.

Controleer voor het aansluiten van de adapter op het patiëntensysteem of de aanwijzing van de zuurstofsensor correct is. Op het scherm dient een waarde van 21% zichtbaar te zijn. Zie sectie HELP en MEDEDELINGEN voor instructies voor het uitvoeren van een calibratie met kamerlucht.

Voer een systeemlektest uit met de IRMA probe aangesloten op de adapter.

Controleer altijd of zich geen opeenhoping van gassen heeft gevormd tussen de IRMA meetkop en het meetvenster van de adapter door CO₂ (en agens) waarden te checken alvorens het systeem op de patiënt aan te sluiten.

Controleer de juiste aansluitingen van het systeem door enige malen zelf door de adapter te ademen en de CO₂ curve op het scherm te controleren.

3. Gebruik

3.1 Werkbalk en knoppen van de VEO Multigas Monitor



De afbeelding toont de werkbalk voor PC en notebook. **PC**

3.2 MENU instellingen

Via het icoon MENU 🔁 op de werkbalk krijgt u toegang tot alle instellingen.

3.3 MENU WEERGAVE ALGEMEEN

Het tabblad DISPLAY ALGEMEEN bevat de standaard grafische instellingen.

- SNELHEID bepaalt de loopsnelheid van de real-time curve
- TREND SCHAAL MAX- bepaalt de maximale duur van trendregistratie
- GRAFIEK- naar keuze gevulde curve of curvelijn
- RASTER naar keuze wel of geen raster in de grafiek

MENU				
Gebruikersinstellingen_1 Herbenoemen				
Algemeen CO2 O2 N2O AA				
Trend Snelheid Langzaam 💌				
Max Trend Schaal 16 uur 💌				
Grafiek				
) Nasier				
SCHERM				
Annuleren Basisinstel. AUTO Opslaan				

3.4 MENU – AFBEELDING – GASSEN

Afgebeeld kunnen worden tabbladen voor CO₂, O₂, N₂O,agens, CO₂ eenheden/schaal (%,mmHg,kPa) en algemene grafiek- en trendinstellingen voor de te meten gassen. De VEO Multigas monitor herkent automatisch het aangesloten type IRMA probe en toont alleen de tabbladen voor de gassen die gemeten kunnen worden.

MENU	MENU
Gebruikersinstellingen_1 Herbenoemen	Gebruikersinstellingen_1 Herbenoemen
Algemeen CO2 02 N20 AA	Algemeen CO2 O2 N2O AA
CO2 Schaal 0-10% 💌	Schaal O2 Grafiek DIFF 10% 💌 %
CO2 Eenheid %	Schaal O2 Trend 0-100% 💌 %
SCHERM ALARM	SCHERM ALARM
Annuleren Basisinstel. AUTO Opslaan	Annuleren Basisinstel. AUTO Opslaan
MENTI	AAENILI
	MENO
Gebruikersinstellingen_1 Herbenoemen	Gebruikersinstellingen_1 Herbenoemen
Algemeen CO2 O2 N2O AA	Algemeen CO2 O2 N2O AA
N2O Schaal 0-100% 💌 %	
	SEV Schaal 0-5% 💌 %
SCHERM ALARM	SCHERM

3.5 MENU- GEBRUIKERSINSTELLINGEN

Het is mogelijk een aantal verschillende instellingen in de VEO Multigas monitor op te slaan. Er kan echter maar een instelling actief zijn. Het keuzemenu dat verschijnt in het venster bevat alle mogelijke instellingen: DEFAULT, gebruikersinstellingen 1, 2 en 3.

MENU
Gebruikersinstellingen_1 Herbenoemen
Basisinstell. Gebruikersinstellingen_1 N2O AA Gebruikersinstellingen_2
Gebruikersinstellingen_3 Trend Snelheid Langzaam 💌
Max Trend Schaal 16 uur 💌
Grafiek
SCHERM
Annuleren Basisinstel. AUTO Opslaan

ledere instelling omvat:

- algemene configuratie (grafische instellingen)
- specifieke instellingen per gassoort
- per gassoort specifieke alarminstellingen.

U kunt een gekozen instelling een eigen naam geven door kiezen van "RENAME". er verschijnt dan een dialoogvenster waarin de naam kan worden gewijzigd.

OPMERKING: de DEFAULT instelling kan niet worden gewijzigd.

De VEO Multigas Monitor zal opstarten in de laatst opgeslagen gebruikersinstelling of de instelling die werd gebruikt tijdens het afsluiten.

3.6 MENU – ALARMS

De VEO Multigas Monitor is voorzien van een uitgebreid alarmsysteem. De alarmgrenzen kunnen worden ingesteld door indrukken van de MENU knop en vervolgens het tabblad ALARMS te kiezen dan wel door direct de knop ALARM LIMITS op de werkbalk te kiezen.

Alarmwaarden kunnen worden ingesteld voor elke gassoort door het betreffende tabblad te kiezen.

MENU
Gebruikersinstellingen_1 Herbenoemen
CO2 02 N20 AA
Laag Hoog
ET CO2 3.2 7.3 %
CO2 REBR. 1.2 %
APNEA 20 S
F 120 bpm
SCHERM ALARM
Annuleren Basisinstel. AUTO Opslaan

3.7 veranderen van de alarmgrenzen (ALARM LIMITS)

Na indrukken van een knop voor alarmgrenzen (bv $ETCO_2$ hoog) verschijnt het volgende dialoogscherm



OPMERKING:

FiO₂ alarm kan niet worden afgezet, de minimumwaarde is 16% Het APNOE alarm kan niet worden uitgezet, de minimale tijd is 20 seconden

3.8 DEFAULT instellingen (fabriekswaarden)

De knop DEFAULT stelt het toestel in op door de fabriek ingestelde standaardwaarden.

3.9 AUTO grenzen

Door indrukken van de toest AUTO worden de volgende waarden ingesteld:

- ETCO₂ HI wordt ingesteld als de huidige waarde -1
- ETCO₂ LO wordt ingesteld als de huidige waarde +1
- RR wordt ingesteld als huidige waarde *1.25 +2

3.10 ALARMEN

Rood (alarm)	Levensbedreigende situatie	5+5 pieptonen met daarna
		8 seconden pauze
geel (Caution)	Ernstige problemen, niet levensbedreigend	3 pieptonen met daarna 24 seconden pauze
wit (advies)	Attentie voor mogelijke fout	1 pieptoon met daarna 24 seconden pauze

Indrukken van de alarmbalk onderdrukt alarmgeluiden gedurende 2 minuten.

OPMERKING: als een apnoe-alarm klinkt kan dit worden bevestigd en permanent uitgeschakeld door indrukken van de alarmbalk.

Er wordt slechts een alarmmelding tegelijk getoond. In het geval dat er meerdere alarmen actief zijn krijgt ALARM Rood de hoogste prioriteit ongeacht het moment van optreden.

3.11 STIL ALARM

Als er geen alarmen actief zijn zal indrukken van het STIL ALARM icoon op de werkbalk alle ingestelde alarmen oderdrukken binnen een periode van 2 minuten. het icoon verandert in an een klokje en icoontje worden afgebeeld in de rechter benedenhoek van het scherm waar de resterende tijd van het stil alarm wordt weergegeven.

De alarmen van de verschilende parameters kunnen worden uitgeschakeld door het kiezen van OFF in het alarm instellingen menu.

3.12 Invoeren van patiëntengegevens.

PATIËNTENGEGEVENS

De volgende dialoogbox wordt getoond na kiezen van de toets 1 op de werkbalk. Voer de gegevens in ieder veld in en druk op RECORD om een verslag op te slaan. Kiest u alleen OK dan zullen de gegevens slechts gedurende deze meting worden bewaard.

PATIENT GEGEVENS				
NAAM LEEFTIJD GEWICHT GESLACHT BEHANDELING OVERIG	MAN V			
Annuleren	VERSLAG OK			

De gegevens in het PATIENT DATA scherm worden NIET permanent opgeslagen in de VEO Multigas Monitor. Afsluiten van het programma wist alle patiëntengegevens.

3.13 OPSLAAN VAN PATIËNTENVERSLAG

Druk op het icoon in de werkbalk om een verslag te maken van de patiënt. Het icoon veandert van blauw in rood hetgeen aangeeft dat het verslag wordt gemaakt. Het verslag kan ook rechtstreeks worden gestart door kiezen van VERSLAG in het invoerscherm van de gegevens.

3.14 VERSLAG STOPPEN

Druk op icoon 👑 in de werkbalk. Het icoon verandert van rood naar blauw 🛀.

3.15 Bestanden met patiëntengegevens

Zodra een verslag wordt gestart wordt een bestand aangemaakt en opgeslagen dat kan worden bewerkt met EXCEL en KLADBLOK.

3.16 PC met Windows XP

In de map C:My Documents\VEO\PatientData wordt een bestand aangemaakt zoals "VEO< naam patiënt > < datum en tijd >.txt, bijvoorbeeld "VEO_Testpatiënt_2003-09-23_13.24.05.txt"

Voorbeeld van een verslag: VEO SW VERSION1.032

PATIENT NAAM Eric	
PATIENT LEEFTIJD	46
PATIENT GEWICHT	78
PATIENT GESLACHT	Male
PATIENT BEHANDELING	N/A
PATIENT OVERIG N/A	

Time	ALARMS	FiCO2[%]]	EtCO2[%]	FiO2[%]	EtO2[%]	FiISO[%]	EtISO[%]
13:45:51		0	5.1	29	33	1.3	1.5
13:46:52		0	5.1	29	33	1.3	1.5
13:47:52		0	5.1	29	33	1.3	1.5
13:48:17	APNEA	0	0	0	0	0	0

3.17 IMPORTEREN IN EXCEL

- 1. Open Microsoft Excel
- 2. klik op DATA in de werkbalk
- 3. kies OPHALEN EXTERNE GEGEVENS en dan TEKSTBESTAND IMPORTEREN
- 4. zoek het bestand in de lijst dat u wilt importeren en wijs het aan
- 5. volg de aanwijzingen van de Tekst importeren Wizard

Bewerking van het bestand kan binnen Excel geschieden (opmaak etc).

3.18 Parameter veld (PBOX)



In het veld worden de actuele digitale waarden weergegeven.

Wordt het veld aangewezen dan verandert het parameterveld in de trendcurve van het betreffende gas. De weergave duurt zolang het parameterveld wordt aangewezen.

Aanwijzing van het gaslabel gassen die gemeten kunnen Door kiezen van een ander het parameterveld over naar gas.



toont alle worden. gas schakelt het gekozen

3.19 Real Time CURVE (GRAPH)



Y-as min

De Y-as waarden worden ingesteld in het menu INSTELLINGEN. leder gas heeft verschillende instellingen.

De zuurstofcurve kan ook differentiewaarden laten zien (diff 6%/10%/15%/30%). Dit houdt in dat de max-waarde op de Y-as wordt gewijzigd in de hoogste gemeten waarde in de afgelopen 30 seconden en Y-min wordt gesteld op Y-max (Diff instelling in het menu). Voorbeeld: als de maimaal gemeten waare in de laatste 30 seconden 24% is geweest en de Diff-instelling is 6% dan wordt de Y-min waarde 18 en Y-max 24.

curve met tijdbalk

Door aanwijzen van het grafiekveld schakelt men over naar TREND.

3.20 TREND grafieken (TREND)

gas label toont het gemeten gas verstreken tijd

Y-as max



Y-as min

Als de grafiek wordt aangewezen verandert deze in de curve GRAPH. De trendgrafiek en de maximale tijd worden gedefinieerd in het menu INSTELLINGEN.

3.21 IRMA PROBE DEMO MODE

De VEO Multigas Monitor is uitgerust met DEMO mogelijkheid voor trainig en scholing. Er kan een demonstratie worden gegeven van elk van de leverbare IRMA probes. Om de DEMO te starten kiest u TOOLS ² in de werkbalk.

TOOLS		
VEO SW REVISIE:	2.20	
SENSOR HW REV: SENSOR SW REV: SENSOR S/N:	1.2 3.4.5.6 4951	
REV. COMM. PROT:	: 1.0	
GASSEN:	CO2, O2, N2O, HAL, ENF, ISO, SEV, DES	
TAAL	Dutch 💌	
COM. POORT	COM15 💌	
DEMO MODUS	IRMA OR	
s	IRMA ICU IRMA OR IRMA OR	
	IRMA SEV	

Klik op DEMO MODE en kies de gewenste probe. In de DEMO MODE zal PHASEIN VEO DEMO boven in het scherm knipperen.

PH	IASEIN	VEO DE	мо			
?	P 🔑		9	18		
CO	2					
RR	12	bpm		5	1	~ /
Fi	0.1	%	ET	U .		%
10						
	r	1	٢	1	r	i
۰_						L
02						
				2	0	~
Fi	33	%	ET		3	%
34						
25						
					2004-09-	13 10:41

Als een IRMA probe is aangesloten op de VEO monitor tijdens de DEMO zal de monitor automatisch overgaan op patiëntenbewaking!

3.22 TAALKEUZE

De gewenste taal kan in het menu TOOLS *E*worden gekozen uit meerdere opties.

3.23 SCHERMEN

Wanneer een IRMA probe wordt aangesloten aan de VEO Multigas Monitor wordt een startscherm getoond. Dit startscherm is afhankelijk van het aantal gassen dat de IRMA probe kan meten.

Andere schermen kunnen worden ingesteld door het indrukken van de toets 🦻 op de werkbalk.

Hieronder staan voorbeelden van vooraf ingestelde schermen voor verschillende IRMA probes.

IRMA probe	DEFAULT	SCHERM 1	SCHERM 2	SCHERM
Single Gas (CO2)	CO2 RR 15 bpm Fi 0.0 % ET 5.1 % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
ICU	CO2 RR 12 bpm FI 0.2 % ET 5.2 % THERE CO2 THERE CO2 THE CO2 THERE CO2 THE CO2	CO2 RR 12 bins Ft 5.1 % CO2 R 0.1 % Ft 5.1 % CO2 R 33 % Ft 29 % CO2 PBOX gas 1 (CO2) Curve gas 1 (CO2) PBOX gas 2 (O2) Curve gas 2 (O2)		
OR OR+	CO2 RR 12 bpm =r 5.1 % CO2 H 0.1 % =r 5.1 % CO2 H 33 % =r 29 % SEV PBOX gas 1 (CO2) curve gas 1 (CO2) PBOX gas 2 (O2) PBOX gas 3 (SEV)	CO2 FI 0.1% FT 5.2% C2 FI 0.1% FT 5.2% C2 FI 0.1% FT 30% FI 1.4% FI 1.5% FT 1.4% PBOX gas 1 (CO2) PBOX gas 2 (O2) PBOX gas 3 (SEV) PBOX gas 4 (N2O)	CO2 FR 12 tum F 0.2 % FT 5.2 % CO2 F 34 % FT 30 % CO2 PBOX gas 1 (CO2) Curve gas 1 (CO2) PBOX gas 2 (O2) Curve gas 2 (O2)	FR 12 bern FT 5.1 % FI 12 bern FT 5.1 % FI 33 % FT 29 % FI 33 % FT 60 % Max 12 % FT 60 % Max 12 % FT 60 % Max 12 % FT 1.3 % PBOX gas 1 (CO2) 200410000 1102 PBOX gas 1 (CO2) PBOX gas 2 (O2) PBOX gas 3 (N2O) PBOX gas 4 (SEV) SEV 100 %

3.24 STOPPEN VAN PROGRAMMA

Windows XP PC of notebook

Gebruik een van de twee sluitingstekens om de VEO Multigas Monitor te sluiten. Druk op JA wanneer u gevraagd wordt PHASEIN VEO te sluiten.



4. Probes en accessoires

Onderstaand volgt een lijst met originele toebehoren. Voor een actueel overzicht van leverbare accessoires kunt u www.phasein.se raadplegen.

Omschrijving	Artikel nummer
VEO Multigas Monitor	300102
Windows XP, CO2	
VEO Multigas Monitor	300202
Windows XP, ICU	
VEO Multigas Monitor	300302
Windows XP, OR	
VEO Multigas Monitor	300402
Windows XP, OR+	
VEO Multigas Monitor	400101
Pocket PC, CO2	
VEO Multigas Monitor	400201
Pocket PC, ICU	
VEO Multigas Monitor	400301
Pocket PC, OR	
VEO Multigas Monitor	400401
Pocket PC, OR+	
IRMA Airway Adapter O2,	100210
Doos van 25	
IRMA Airway Adapter,	100220
Doos van 25	
Ultra-fast oxygen sensor	100230
(doos 5)	
Pocket PC Modura	100410
Cradle (Europese	
aansluiting)	
Pocket PC Modura	100420
Cradle (US aansluiting)	

5. HELP en MEDEDELINGEN

5.1 HELP

De Helpfunctie wordt geactiveerd door indrukken van het icoon **?** op de werkbalk.

Hiermee wordt op de PC Internet Explorer gestart.

2.9 Mededelingen

De LED in de kop van de IRMA probe dient voor het aangeven van de volgende situaties:

licht	mogelijke oorzaak	voorgestelde actie
constant groen	systeem in orde	geen
constant blauw	anestheticum aanwezig	geen
constant rood	fout in sensor	vervang sensor
knipperend rood	probleem met adapter geen adapter aanwezig	controleer adapter

De volgende meldingen kunnen op het scherm van PC, notebook staan:

melding	mogelijke oorzaak	oplossing
02 SENSOR	de gevoeligheid van	O2 sensor vervangen
LAAG	de sensor is	
	onvoldoende	
VERVANG 02	de O2 sensor moet	O2 sensor vervangen
SENSOR	worden vervangen	
CONTROLEER	de meetkamer is niet	controleer de positie van de meetkamer
ADAPTER	juist in de	
	probe geplaatst	
UNSPEC.	gasconcentratie	controleer gas concentratie
ACCURACY	buiten het meetbereik	
FOUT IN GAS	er is een fout	
SENSOR	opgetreden in een	
	gassensor	
ROOM AIR	calibratie van zuurstof	voer een kamerluchtcalibra-tie uit (zie
CAL. REQ.	sensor met	service en onder-houd)
	kamerlucht vereist	
SENSOR LOS	communicatie tussen	controleer de verbindingen
	probe en PC	
	verbroken	

6. Onderhoud en Service

6.1 Vervangen van de zuurstofsensor

Vervang de zuurstofcel iedere vier maanden of na bericht op het scherm van de VEO Multigas Monitor.

6.2 Controle van meetbereik

Regelmatig dienen de meetresultaten te worden geverifieerd met een referentiemonitor.

6.3 Kamerlucht calibratie

Calibratie met kamerlucht wordt uitgevoerd telkens als de meetkamer wordt losgekoppeld van de IRMA meetkop.

Als de IRMA meetkop lange tijd in bedrijf is zonder dat de meetkamer verwijderd is geweest of wanneer de temperatuur van de zuurstofsensor grote verschillen aantoont zal een melding verschijnen op het scherm van de VEO Monitor.

Pas de volgende procedure toe voor kamerluchtcalibratie van de zuurstofsensor:

- 1. verwijder de meetkamer uit de IRMA probe
- 2. wacht tot de LED met rood licht knippert (op het scherm verschijnt de melding CHECK ADAPTER)
- 3. Klik de IRMA probe weer op de meetkamer en controleer of de LED groen wordt (het adapter-alarm verdwijnt)
- 4. controleer of de O2-waarde op de monitor 21% is

6.4 Nul calibratie

WAARSCHUWING: nul-calibratie kan de instellingen van de probe ontregelen.

Een nulcalibratie van het IR-meetcircuit dient met enige regelmaat te worden uitgevoerd. De noodzaak ertoe wordt aangegeven door het permanent alarm "UNSPECIFIED GAS ACCURACY" dat op het scherm verschijnt. Dit alarm verdwijnt na calibratie). De nulcalibratie kan ook worden gedaan als er een verschil is in uitslagen in vergelijking met een referentiemonitor.

Nulcalibratie wordt uitgevoerd door een nieuwe adapter (meetkamer) in de probe te plaatsen zonder verbinding te maken met een patiëntencircuit en door in de VEO Monitor de calibratieopdracht te geven vanuit het menu TOOLS 52.

TOOLS VEO SW/REVISIE: 2.20 SENSOR HW/REV: 2.0 SENSOR SW/REV: 2.1.1.0 SENSOR S/N: 2003 REV. COMM. PROT: 1.1	na indrukken van de toets ZERO CAL verschijnt het volgende scherm:
GASSEN: CO2, 02, N2O, HAL, ENF, ISO, SEV, DES TAAL Dutch COM. POORT COM15	NUL CALIBRATIE WAARSCHUMING: Sensoe nul kan sensor instellingen beschadigen Voer alstublieft het calibratie Wachtwoor OK Annuleren

Het ZERO CALIBRATION scherm toont een waarschuwing en vraagt om een wachtwoord. Voer hier het wachtwoord **IRMA** in.

Let er goed op, dat ademen door de meetkamer tijdens de nulcalibratie wordt vermeden! De aanwezigheid van omgevingslucht (21% CO2 en 0% CO2) is van cruciaal belang voor een succesvolle nulcalibratie!

Voer altijd een controle van het systeem uit na een nulcalibratie!

6.5 REINIGEN

De IRMA probe kan worden gereinigd met een zachte doek bevochtigd met ethanol of isopropyl alcohol.

6.6 Service en retourgoederen.

Neem contact op met uw PHASEIN dealer voor meer informatie over het retourneren van goederen. Goederen onder garantie worden kostenloos omgeruild.

7.1 PHASEIN IRMA specificaties

Algemeen

beschrijving	Extreem compacte infrarood mainstream multi-gas probe met geïntegreerde uktra-snelle galvanische zuurstofsensor. Leverbaar in diverse configuraties.		
Afmetingen (BxDxH)	37 x 27 x 25 mm		
Lengte van de kabel	2.50 m ± 0.2 m		
Gewicht	<30 g (zonder kabel)		
Werktemperatuur	10 – 35°C (10-40°C zonder zuurstofsensor)		
Bewaartemperatuur	-20 – 50° C		
vochtigheid (werkomgeving)	10 – 95% rel. niet condenserend		
vochtigheid (opslag)	5 – 100% rel. condenserend ¹⁾		
luchtdruk (werkomgeving)	700 –1200 kPa (700 kPa corr. met hoogte 3048 m)		
voeding	4.5 – 5.5 V DC 1.1 W		
interface	RS-232 seriële interface met 9600 bps		
meetkamer	disposable meetkamer volw/ped. (dode ruimte 7 ml)		

¹⁾ Na verblijf in een condenserende atmosfeer dient het toestel tenminste 24 uur te worden bewaard in een omgeving met dezelfde vochtigheid als op de werkplek.

Gas	
analysetoestel	
sensor kop	3-10 kanaals NDIR gas analysetoestel metend bij 4-10µm Volledige correctie voor druk, temperatuur en spectrale interferentie
zuurstofsensor	geïntegreerde ultra-snelle galvanische zuurstofsensor
calibratie	geen routinecalibratie nodig bij wisselen van meetkamer wordt automatisch kamerluchtcalibratie uitgevoerd
opwarmtijd	5 seconden, maximale nauwkeurigheid binnen 1 minuut
responstijd	CO2 <60 ms O2 < 300 ms N2O <300 ms HAL, ISO, ENF, SEV, DES < 300 ms
drempelwaarde primaire agens	0.15 vol%
drempelwaarde	0.3 vol%
secundaire	
agens	
totale	<2 sec
responstijd	
van systeem	

nauwkeurigheid onder standaard condities			
gas	bereik	onnauwkeurigheid	
CO ₂	0 - 10	±0.3 % abs. of ±6% rel	
N ₂ O	0 – 100	±2% abs. of ±8% rel	
HAL, ISO, ENF	0-5	±0.15% abs of ±8% rel	
SEV	0-8	±0.15% abs of ±8% rel	
DES	0 – 18	±0.15% abs of ±8% rel	
O ₂	10 – 100	±3% abs	

Concentraties aangegeven in vol%

nauwkeurigheid onder alle condities			
gas	bereik	onnauwkeurigheid	
CO2	0 - 10	±0.5 % abs. of ±10% rel	
N2O	0 – 100	±2% abs. of ±10% rel	
HAL, ISO, ENF	0 – 5	±0.15% abs of ±10% rel	
SEV	0-8	±0.15% abs of ±10% rel	
DES	0 – 18	±0.15% abs of ±10% rel	
O2	10 – 100	±3% abs	

1) De specificaties gelden voor alle vemelde omgevingsomstandigheden en zijn inclusief de effecten van interferentie door gassen.

Gasinterferentie en effecten van dampen

gassoort	kwantitatief effect op meetresultaat
N ₂ O, O ₂ , HAL,	opgenomen in nauwkeurigheidsspecificatie 1)
ISO,	
SEV, DES,	
Ethanol,	
Isopropy alcohol,	
aceton, Methaan,	
helium	

1) De nauwkeurigheidsspecificatie van IRMA OR is niet geldig wanneer een ander anesthetieticum dan het geselecteerde in het mengsel aanwezig is.

7.2 Elektromagnetische condities.

richtlijnen en verklaring van PHASEIN omtrent elektromagnetische emissies van IRMA sensorkop.			
emissietest	toepassing	elektromagnetische omgeving	
RF emissies CISPR 11	groep 1	De IRMA kop maakt alleen van RF energie voor intern functioneren. De RF emissies zijn zeer laag en zullen geen storingen veroorzaken in elektronische apparaten in de nabijheid.	
RF emissies CISPR 11	klasse B	De IRMA probe is geschikt voor gebruik in alle ruimten behalve woningen en waar direct contact is met het openbaar elektriciteitsnet.	
harmonische emissies IEC 61000-3-2	niet van toepassing		
spanningsfluctuaties/ knipperemissies IEC 61000-3-3	niet van toepassing		

richtlijnen en verklaring van PHASEIN omtrent elektromagnetische ongevoeligheid van IRMA sensorkop.

De IRMA sensorkop is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder beschreven. De gebruiker dient zich ervan te overtuigen dat het toestel in zo'n omgeving wordt gebruikt.

gevoeligheids- test	IEC 60601 testniveau	toelatings- niveau	omgevingsrichtlijn
EM-ontlading ESD IEC 61000-4-2	±6 kV contact ±8 kV lucht	±6 kV contact ±8 kV lucht	Vloeren dienen te zijn van hout, beton of keramische tegels. Bij synthetische vloerbedekking dient de rel.vochtigheid min.30% te zijn.
Elektrische snel ontlading IEC 61000-4-4	±2 kV voor voedingskabels ±1 kV voor in- en uitvoerkabel	niet van toepassing	voeding dient van ziekenhuis-kwaliteit te zijn

1	1		
overspanning s-beveiliging IEC 61000-4- 5	± 1 kV diff.mo dus ± 2 kV gem. modus	niet van toepassi ng	Netvoeding dient van ziekenhuiskwa- liteit te zijn
spanningsval, korte onderbrekinge n en spanningsva- riaties in voeding IEC 61000-4- 11	<5% U_T (>95% val in U_T) in 0.5 per 40% U_T (60% val in U_T) in 0.5 per 70% U_T (30% val in U_T) in 0.5 per <5% U_T (>95% val in U_T) in 0.5 per	niet van toepassi ng	Net dient van ziekenhuiskwaliteit te zijn. Als de gebruiker van de IRMA sensor ook tijdens stroomuitval ongestoord wil blijven werken wordt het gebruik van een UPS of accu aanbevolen.
Voedingsfrequ entie (50/60 Hz) IEC 61000-4- 8	3 A/m	3 A/m	Magnetische velden dienen van een niveau te zijn overeenkomstig ziekenhuisrichtlijnen

Opm.: U_T is de wisselspanning bij aanvang van de test

Richtlijnen en verklaring van PHASEIN betr. elektromagnetische ongevoeligheid voor
IRMA sensorkopDe IRMA sensor is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving als
hieronder beschreven. De gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat de omgeving aan
de eisen voldoet.Gevoeligheids
testIEC 60601
test
niveauToepassings-
niveauelektromagnetische omgeving
richtlijn

draagbare en mobiele communicatieapparatuur dienen niet dichter bij de IRMA sensor, inclusief kabels, te worden gebruikt dan op de aanbevolen afstand berekend uit de vergelijking die van
toepassing is voor de betreffende frequentie.

Gevoeligheids test	IEC 60601 test niveau	Toepassings- niveau	elektromagnetische omgeving richtlijn
conductieve frequenties IEC 61000-4-6	3Vrms 150 kHz tot 80 MHz	10 V	aanbevolen afstand d = 0.35√P
Stralings- frequenties IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz tot 2.5 GHz	3 V/m	d = 1.17√P bij 80 – 800 MHz d = 2.33√P bij 800 MHz tot 2.5 GHz waarin P is het maximale vermogen van de zender in Watts (W) volgens opgave van de fabrikant en d is de aan-bevolen afstand in meters (m) Veldsterkten afkomstig van vaste zenders zoals vastgesteld tijdens een EM-onderzoek ^a dienen lager te zijn dan het toepassings-niveau in elke frequentiereeks ^b . Interferentie kan optreden in de nabijheid van apparaten voorzien van het volgende symbool:

Opm.1: tussen 80 en 800 Mhz is de hoogste frequentie van toepassing. opm.2: Deze richtlijnen gelden niet onder alle omstandugheden. Elektromagnetische doordringing wordt beïnvloed door absorptie en reflectie door structuren, objecten en personen.

^aKrachtvelden van vaste zenders zoals basisstations van (mobiele) telefoons, amateur radio, AM en FM radio-omroep en TV-signalen kunnen niet nauwkeurig theoretisch worden voorspeld. Voor het beoordelen van de elektromagnetische condities ten gevolge van zenders dient een elektromagnetisch onderzoek te worden gedaan. Als de gemeten veldsterkte op de plaats waar de IRMA sensor wordt gebruikt het toelatingsniveau overschrijdt dient men de IRMA sensor goed te controleren op een normale werking. Wordt een afwijking waargenomen dan dienen extra maatregelen te worden genomen zoals het richten van de IRMA sensorkop of deze op een andere plaats te gebruiken.

Aanbevolen afstanden tussen draagbare en mobiele communicatiepapparatuur en de IRMA sensorkop.

De IRMA sensorkop is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin storingen door stralingsenergie worden gecontroleerd. De gebruiker kan interferentie helpen voorkomen door het in acht nemen van een minimum afstand tussen de betreffende apparaten (zenders) en de IRMA sensorkop zoals onderstaand aanbevolen, overeenkomstig het maximale vermogen van de communicatieapparatuur.

Opgegeven	afstand overeenkomstig de frequentie van de zender			
maximum vermogen van de zender in W	150 kHz tot 80 MHz d=[3.5/V₁]√ P	80 MHz tot 800 MHz d= [3.5/E₁]√ P	800 MHz tot 2.5 GHz d= [7/E₁]√ P	
0.01	0.035	0.12	0.24	
0,1	0.11	0.37	0.74	
1	0.35	1.17	2.34	
10	1.11	3.69	7.38	
100	3.5	11.67	23.33	

Voor zenders met een opgegeven vermogen dat niet in de tabel voorkomt kan de aanbevolen afstand d in meters (m) worden benaderd uit de vergelijking die van toepassing is op de freuentie van de zender waarin P het maximum vermogen van de zender is in Watts (W) volgens opgave van de fabrikant.

Opm.1: tussen 80 en 800 MHz is de afstand voor de hoogste frequentie van toepassing.

Opm.2: Deze rischtlijnen zijn niet van toepassing onder alle omstandigheden. elektromagnetische doordringing wordt beïnvloed door absorptie en reflectie door structuren, voorwerpen en personen.

Attentie: Metingen kunnen worden beïnvloed door mobiele communicatieapparaten. Men dient zich ervan te overtuigen dat de IRMA sensor wordt toegepast onder de opgegeven elektromagnetische omstandigheden.